



АЛЮМИНИЕВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ



ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА БЕЗ НИЖНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Расширьте границы интерьерного дизайна вместе с нашей системой межкомнатных перегородок и гардеробных!


Создавайте просторные и стильные пространства без ограничений благодаря креплению верхней направляющей к потолку.

Наша универсальная подвесная конструкция идеально подойдет для встроенных шкафов, гардеробных зон и внутренних перегородок.


ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:

- Размер двери от 450 мм до 1200 мм
- Максимальный вес полотна двери до 80 кг
- Толщина заполнения до 10 мм
- Высота дверей до 2700 мм
- Простая установка без опоры на пол или дно шкафа
- Популярные декоры в цветовой гамме

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



Черный
муар




Серебро
матовое



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ

СХЕМА СБОРКИ

вид сбоку




СБОРКА НАПОЛНЕНИЯ

вид сверху



ПРИСАДКА ОТВЕРСТИЙ


В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПРОФИЛЕ



1. Трек верхний
2. Накладка декоративная
3. Горизонтальный верхний профиль
4. Горизонтальный средний профиль под винт
5. Горизонтальный нижний профиль
6. Вертикальный профиль.
7. Ролики
- 7.1. Верхние ролики и стопоры
- 7.2. Планка для двери и болты
- 7.3. Фиксатор двери нижний


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРИ



КОМПЛЕКТАЦИЯ РОЛИКОВ


- 2 верхних ролика;
- 2 планки для двери;
- 2 болта М8 для планок;
- 2 стопора для двери;
- 1 нижний фиксатор двери;
- крепеж для монтажа



ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ И РАСЧЕТ ДВЕРЕЙ


2 ДВЕРИ В ПРОЕМЕ НА ДВУХ ВЕРХНИХ ТРЕКАХ (шкаф-купе или гардеробная)

Двери двигаются в одну сторону относительно друг друга. Ширина проема в этом случае равна ширине двери и выносу F1 (из-за установленного нижнего фиксатора). Для двух дверей рекомендуем установку шлегеля (расчет Шдб)




2 ДВЕРИ УХОДЯЩИЕ В СТЕНУ (скрытый монтаж)

Одинарный трек. Двери двигаются в разные стороны, уходя в стены (Шдб = 36мм).



4 ДВЕРИ, 2 ДВЕРИ НЕПОДВИЖНЫЕ/ 2 ПОДВИЖНЫЕ

Проем максимально - 4,8 м. Двери двигаются в разные стороны, уходя за неподвижные двери (Шдб = 36мм).



■ Вертикальный профиль

⊗ Нижний фиксатор

⊗ Положение фиксатора

РАСЧЕТ ДВЕРИ

$$Вд = Вп - 70\text{мм}$$

$$Дгор = Шд - (Швп \times 2)$$

$$Шд = \frac{Шп + (Швп \times N \text{ перехлестов})}{N \text{ дверей}}$$

$$Шдб = \frac{(Шп - 18) + (Швп \times N \text{ перехлестов})}{N \text{ дверей}}$$

Швп = ширина вертикального профиля

При установке ср. гор. профиля расчет его длины ведется $Дд = Дгор + 2\text{мм}$

Вд - высота двери, Вп - высота проема, Шд - ширина двери, Шдб - ширина двери со шлегелем, Шп - ширина проема, Дгор - длина горизонтальных профилей

РАСЧЕТ ВСТАВКИ

Высота вставки ДСП:

$$Вдсп = Вд - 68\text{мм}$$

Высота вставки стекло/зеркало:

$$Вст/з = Вд - 70\text{мм}$$


Высота вставки ДСП:

$$Шдсп = Шд/Шдб - (Швп \times 2) + 18\text{мм}$$

Ширина вставки стекло/зеркало:

$$Шст/з = Шд/Шдб - (Швп \times 2) + 16\text{мм}$$

МОНТАЖ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ



- 1.** Перед установкой двери в верхний горизонтальный профиль с лицевой стороны фасада необходимо вставить площадку для крепления верхних роликов.
- 2.** Просверлите верхний трек, отступив от края примерно 120 мм. Затем сделайте дополнительные отверстия с шагом 500 мм, диаметр каждого — 5 мм.
- 3.** Перед монтажом верхней направляющей в проём вставьте в неё верхние ролики, а затем установите позиционные стопоры и закрепите их внутри направляющей.
- 4.** Закрепите верхнюю направляющую к потолку.
- 5.** Повесьте дверь, не фиксируя её к верхним роликам.
- 6.** Разметьте место для установки нижнего фиксатора.
- 7.** Закрепите нижний фиксатор.
- 8.** Повесьте дверь и с помощью рожкового ключа отрегулируйте и зафиксируйте фасад.
- 9.** Установите верхнюю декоративную накладку на трек.